

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A készlet tartalma

Tartozékok: Széf (1db), Kulcs (2db), Akkumulátor (4db), Csavarok (2db), Használati utasítás (1db)

2. Kezelési kód beállítása és módosítása

Tartsa nyitva a széfet, nyomja meg a „00” gombot, majd nyomja meg a „piros gombot” (az ajtó hátulján), egy sárga fény villan fel ezt követően, majd írjon be 3-8 számjegyet, illetve a „B-t”. Az új kódot egy sípolás jelzi.

3. Személyes kód beállítása és módosítása

Tartsa nyitva a széfet, nyomja meg a „piros gombot” (az ajtó hátulján), egy sárga fény villan fel ezt követően, majd írjon be 3-8 számjegyet, illetve a „B-t”. Az új kódot egy sípolás jelzi.

4. A széf nyitása és zárása

(1) Adja meg a helyes kódot + „B”, egy zöld jelzőfény villan fel ezt követően, 5 másodpercen belül forgassa el a gombot, az ajtó kinyílik (a széf 20 másodpercre zárolódik, ha 3-szor hibás kód).

(2) Csukja be az ajtót, és forgassa el a gombot a záráshoz.

5. A széf nyitása sürgős esetben

Vegye le a kis kerek fedelet, helyezze be a kulcsot, és forgassa el a gombot, a széf kinyílik *(ne tárolja a kulcsokat a széfben belül)*.