



SZÉFNAGYKER®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ elektronikus zárral felszerelt HomeSafe széfekhez

Vigyázat! Kulcsot a vésznyitáshoz ne a széfben tárolja.

A SZÉF ELSŐ KINYITÁSA

A széf első alkalommal történő kinyitásakor távolítsa el a "Z" kis központi lemezt (lásd a 2. ábrát), mely a fogantyú és a billentyűzet között helyezkedik el. Helyezze be a kulcsot a zárba és fordítsa az óramutató járásával ellenkező irányba, egyidőben fordítsa az ajtófogantyút az óramutató járásával megegyező irányba és nyissa ki a széfet.

ELEMEK HASZNÁLATA

A széf használatához 4x AA méretű (1,5V) elemre van szükség.
Az elemek helye "Y" (lásd az I. ábrát) az ajtó belsejében található. Vegye le a fedelet és helyezze be az elemeket az elemtartóba. Vigyázzon a megfelelő pozitív és negatív pólusok elhelyezésére minden elem esetében. Az elemek behelyezése után csukja vissza a fedelet.

A KÓD PROGRAMOZÁSA

Vegye le az elemtároló fedelét és nyomja meg az "X" gombot az elemtartóban (lásd az 1. ábrát), a gomb megnyomása után két hangjelzés hallható. Ezután adja meg a 3-8 karakterből álló kódot, majd nyugtázza a "#" gomb 15 másodpercesen belül. Ellenkező esetben újra kell kezdenie az elejétől. Jegyezze meg a kód új kombinációját és ne zárja be az ajtót. Ellenőrizze, hogy az új kombináció megfelelően be van-e programozva.

A SZÉF HASZNÁLATA

Ha ki szeretné nyitni a széfet, meg kell adnia a személyes kódját és nyugtázni az "#" gomb megnyomásával. Egy sípoló hang hallatszik és felvillan egy zöld fény. A széf ajtaját 5 másodpercen belül ki kell nyitnia a fogantyú segítségével. Ha Ön vagy egy tolvaj rossz számkombinációt(jelszót) ad meg, a széf nem nyílik. Ha rossz jelszót ad meg háromszor egymás után, a széf a zárat 20 másodpercére blokkolja. Ha újra 3x rosszul adja meg a jelszót, a zárszerkezet 5 percre leblokkol.

FIGYELMEZTETÉS AZ ELEMEK CSERÉJÉRE

Ha az elemek gyengék, akkor erre a piros fény(balra) fogja figyelmeztetni. Amennyiben szeretné ellenőrizni az elemeket, írja be a személyes kódját az ajtó kinyitásához. Ha a piros fény nem világít, az azt jelenti, hogy az elemek rendben vannak.

ELEMEK CSERÉJE

A széfhez 4x AA méretű (1,5V) elemet kell használni. Nyissa ki a széfet, vegye le az elemtároló fedelét, mely az ajtó belsejében található "Y" (lásd az 1. ábrát) és cserélje ki a lemerült elemeket. A kódot a harmadik bekezdésben leírtak szerint kell újraprogramozni. Javasoljuk, hogy kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon.

A SZÉF VÉSZNYITÁSA

Az Ön kényelme érdekében a zárat vésznyitással is felszereltük. Ha elfelejtené vagy többször helytelenül írná be a biztonsági kódot/jelszót, távolítsa el a kis központi gumi "Z" fedelet (lásd a 2. ábrát), amely a fogantyú és a billentyűzet között helyezkedik el, majd helyezze be a biztonsági kulcsot a megfelelő lyukba és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd forgassa el a fogantyút jobbra az óramutató járásával megegyező irányban jobbra. Így bármikor kinyitható a széf. Vigyázat! Kulcsot a vésznyitáshoz ne a széfben tárolja.

A SZÉF RÖGZÍTÉSE

A széf alapvető biztonságának biztosítása érdekében a széfet a gyártó által meghatározott módon kell rögzíteni. Az Ön kényelme érdekében a széf előfűrt 8 mm átmérőjű rögzítőfuratokkal van ellátva az alsó és a hátsó oldalon. Javasoljuk, hogy a széfet rögzítse a padlóhoz, esetleg magasabb fokú biztonság érdekében a falhoz is.

