

ARTEMISZ P250E és F230 számtasztúra használati útmutató.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1 、 (1) Mechanikus kulcs a széf kinyitásához (2) A „2” gomb felett van egy vészhelyzeti **kulcslyuk**, amelyről a jobb sarokban lévő fóliát **óvatosan** (kérjük, ne sértse a fóliát és ne szakítsa el) el kell távolítani. Majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot a kulcslyukba és a jobb kezünk használatával forgassuk el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba (óvatosan). A szögnek 45 fokosnak kell lennie, ugyanakkor bal kezével forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd az ajtó sikeresen kinyitható. Nyissa ki a széf ajtaját és az elem fedelét, helyezze be a (4) AA elemeket a kerek sárgaréz csatlakozóknak megfelelően a helyére.

Gyári beállítás: Mester kód = 123456, Vendég kód = 1234

2 、 Vendégkód kezelése

- (1) Nyitott ajtónál nyomja meg a széf belsejében található piros gombot.
- (2) A sárga lámpa világít, majd írjon be bármilyen 3-8 számjegyet, ezt követően nyomja meg az „E” gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kód be van-e állítva.
- (3) Egy hang hallható, valamint a sárga fény nem világít. Ez azt jelenti, hogy a telepítés sikeres.

3 、 Mesterkód kezelése

- (1) Nyomja meg kétszer a „0” gombot, majd nyomja meg egyszer a széf belsejében található piros gombot.
- (2) A sárga lámpa világít, majd írjon be bármilyen 3-8 számjegyet, ezt követően nyomja meg az „E” gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kód be van-e állítva.
- (3) Egy hang hallható, valamint a sárga fény nem világít. Ez azt jelenti, hogy a telepítés sikeres.

4 、 Az ajtó kinyitása és bezárása

Nyitott ajtó mellett fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a széf bezárásához.

Az ajtót becsukva, írja be a vendégkódot vagy a mesterkódot, majd nyomja meg az „ON” gombot, akkor felvillan a zöld fény, az ajtót 5 másodpercen belül ki kell nyitni a gomb jobbra forgatásával.

5 、 Vésznyitás

- (1) Mechanikus kulcs a széf kinyitásához (Javasoljuk, hogy a kód elfelejtése esetén használja csak.)
- (2) A „2” gomb felett van egy vészhelyzeti kulcslyuk, amelyről a jobb sarokban lévő fóliát óvatosan (kérjük, ne sértse a fóliát) el kell távolítani. Majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot a kulcslyukba és a jobb kezünk használatával forgassuk el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba (óvatosan). A szögnek 45 fokosnak kell lennie, ugyanakkor bal kezével forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd az ajtó sikeresen kinyitható.

(3) Elemek a széf kinyitásához

(Alacsony elem töltöttség esetén javasolt, a kód megtartása mellett)

Az „OPEN” gomb alatt két különböző méretű kör alakú lyuk van. Ez a vészhelyzeti elektronikus lyuk. Tegye a 9 V-os elemeket a lyukba úgy, hogy a kerek sárgaréz felével a megfelelő helyre kerüljön, és kézzel helyezze be az elemeket. A művelet végrehajtásakor az elemeket rögzíteni kell. Írja be a vendégkódot vagy a mesterkódot, nyomja meg az „ON” gombot, a zöld lámpa felvillan, 5 másodpercen belül fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban a széf nyitáshoz.

6 、 Megjegyzés

Ha minden alkalommal hibás számot ad meg, akkor a sárga jelzőfény egyszer felvillan, és ha a műveletet 10 másodpercen belül nem hajtják végre, akkor a bevitel nem történik meg.

Ha háromszor rossz számot ír be, akkor a sárga fény villog, a következő 4 percben egyetlen számot sem lehet beírni.

Amikor a piros lámpa világít, az elemek lemerültek, ezeket cserélni kell őket.

A megvásárolt széf be van zárva, vegye figyelembe az 5. cikk 2. lépését