

Senator Spartan EL széfek

Elektronikus zár – használati utasítás

Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók	1
2. STAR üzemmód	2
3. BASIC üzemmód.....	3

1. Általános tudnivalók

Az elektronikus zárral ellátott Senator széfek S&G Spartan zárral szereltek.

A Spartan záruk két üzemmódban működtethetők: STAR és BASIC módban. A két üzemmód tulajdonságai megegyeznek, de a kódbevitel és a programozási szekvenciák kissé eltérnek.

Minden kód 6 karakterből áll (számokból és/vagy betűkből).

A mesterkód S&G gyári beállítása: 1 2 3 4 5 6 #

Amennyiben a billentyűzeten megnyomnak egy gombot, a billentyűzet bal felső területén lévő piros LED rövid időre felvillan. Ha a billentyűzet csipogója is be van kapcsolva, akkor egyidejűleg hangot is ad, ahogy a LED villog. Ha a billentyűzet csipogója ki van kapcsolva, akkor halk kattogás hallatszik csak.

Amennyiben beüt egy kódot és a zár hússzor gyorsan csipog, cserélje ki az elemet egy 9V-os Duracell® elemmel.

KÓDOK VÁLTOZTATÁSAKOR VAGY ELLENŐRZÉSEKOR MINDIG HAGJYA NYITVA A SZÉF AJTAJÁT!

“♪” a billentyűzet sípoló hangja, sose lépjen tovább a következő lépésre amíg szól a hang.

Ha hibát vétett a kódbevitel során, nyomjon * *-ot vagy egyszerűen várjon 10 másodpercet, amíg a zár ezt törli, majd kezdje újra.

Ha a gombok lenyomása közben több, mint 10 másodperces szünetet tart, a zár visszaáll, és újra kell kezdenie a folyamatot.

Ha egymást követően 5-ször vagy többször helytelen kódot visz be, a zár 3 perces büntető periódust indít, amely alatt semmilyen adatbevitelt nem fogad. Amennyiben a büntető periódus alatt újabb gombnyomásra kerül sor, a büntetés időtartama néhány másodperccel meghosszabbodik.

A zár nem engedi, hogy a mesterkóddal azonos felhasználói kód kerüljön beprogramozásra. Hibát jelez, amennyiben ezzel próbálkoznak.

Olyan személyes adatokat, amelyek a kód tulajdonosára vonatkozhatnak – pl. születési idő, házsám, telefonszám – ne használjanak fel a zár kódjainak létrehozásakor. A könnyen kitalálható kódokat (mint például 1 2 3 4 5 6 vagy 1 1 1 1 1 1) is kerüljék. A zár gyár által beállított kódját az üzembe helyezéskor a végfelhasználónak kell egyedi és biztonságos kódra változtatnia.

2. STAR üzemmód

A zár STAR üzemmódba való beállítása

Adatbevitel: 66*, (6-számjegyű mesterkód) # " " " " " " " " , 1# " " " " " " " " , 1# " " " " " " " "

A zár mindaddig STAR üzemmódban marad, amíg szándékosan BASIC üzemmódba nem állítják.

Zár nyitása

Üsse be a 6-számjegyű kódját, majd #

A zár körülbelül 6 másodperce kinyit, aztán újra bezár, amennyiben nem nyitja ki a széfet.

További felhasználói kód létrehozása

Adatbevitel: 74*, (6-számjegyű mesterkód) # " " " " " " " " , 1# " " " " " " " " , (6-számjegyű új felhasználói kód) # " " " " " " " " , (6-számjegyű új felhasználói kód) # " " " " " " " "

Az új felhasználói kód ugyanúgy ki fogja nyitni a zárat, mint a mesterkód.

Felhasználói kód letiltása

Adatbevitel: 55*, (6-számjegyű mesterkód) # " " " " " " " "

A zár még mindig felismeri a kódot. Amennyiben használják a kódot, a zár két sípoló hangot ad, de nem nyit ki.

Felhasználói kód engedélyezése (olyan felhasználói kód aktiválása, amely korábban letiltásra került)

Adatbevitel: 55*, (6-számjegyű mesterkód) # " " " " " " " "

A felhasználói kód most képes lesz nyitni a zárat.

Felhasználói kód törlése

Adatbevitel: 74*, (6-számjegyű mesterkód) # " " " " " " " " , 1# " " " " " " " " , # " " " " " " " " , # " " " " " " " "

A felhasználói kód törlésre került a zárból.

Kód megváltoztatása (mesterkódé és a felhasználói kódé is)

MINDIG LEGALÁBB HÁROMSZOR ELLENŐRIZZE AZ ÚJ KÓDOT, MIELŐTT BECSUKNÁ A SZÉF AJTAJÁT!

Adatbevitel: 22* vagy 33*, aztán a (jelenlegi 6-számjegyű kód) # " " " " " " " " , (az új 6-számjegyű kód) # " " " " " " " " , (az új 6-számjegyű kód) # " " " " " " " "

A Menedzsmen Reset kód (MRC) használata

Adatbevitel: 67*, (8-számjegyű reset kód) # "1" "1" "1" "1" "1" "1" "1" "1", (új 6-számjegyű mesterkód) #, (új 6-számjegyű mesterkód) # "1" "1" "1" "1" + több

A billentyűzet 3db sípoló hangját követően a zár további sípoló hango(ka)t ad ki az MRC kód használata után, ahányszor az MRC-t használták (beleértve a jelen alkalmat is).

A billentyűzet sípoló hangjának ki/be kapcsolása

Adatbevitel: 78*, (6-számjegyű mesterkód) # "1" "1" "1" "1" "1" "1", aztán 0# "1" "1" "1" "1", 0# "1" "1" "1" "1" a kikapcsolásért VAGY 1# "1" "1" "1" "1", 1# "1" "1" "1" "1" a bekapcsolásért.

Elem ellenőrzése

Adatbevitel: 89* – egy sípoló hang a lemerülőben lévő elemet jelzi, két sípoló hang esetén még jó az elem. Az elemet ellenőrző hangjelzés után nyomjon megint *-ot, hogy visszaállítsa az elem ellenőrzést.

STAR üzemmód megjegyzés: ha bármely gomb megnyomásakor két hosszú sípoló hangot hall, a zár azt jelzi, hogy büntető időtartamban van. Semmilyen gombot se nyomjon meg legalább 3 percig, aztán próbálja újra a kódját.

3. BASIC üzemmód

Tart – azt jelenti, hogy tartsa lenyomva a kód utolsó számjegyét mindaddig, amíg a jelezett számú sípoló hang el nem hangzott.

A zár BASIC üzemmódba való beállítása

Adatbevitel: 66*, (6-számjegyű mesterkód) # "1" "1" "1" "1" "1" "1", 2# "1" "1" "1" "1", 2# "1" "1" "1" "1"

A zár mindaddig BASIC üzemmódban marad, amíg szándékosan STAR üzemmódba nem állítják.

Zár nyitása

Üsse be a 6-számjegyű kódját "1" "1"

A zár két sípoló hangot ad, körülbelül 6 másodperce kinyit, aztán újra bezár, amennyiben nem nyitja ki a széfet.

További felhasználói kód létrehozása

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és **Tart** "1" - "1" "1" "1", 1 "1" "1" "1", (6-számjegyű új felhasználói kód) "1" "1", (6-számjegyű új felhasználói kód) "1" "1"

Az új felhasználói kód ugyanúgy ki fogja nyitni a zárat, mint a mesterkód.

Felhasználói kód letiltása

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és **Tart** "1" - "1" "1" "1", 2 "1"

A zár még mindig felismeri a kódot. Amennyiben használják a kódot, a zár három sípoló hangot ad, de nem nyit ki.

Felhasználói kód engedélyezése (olyan felhasználói kód aktiválása, amely korábban letiltásra került)

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és **Tart** "1" - "1" "1" , 1 "1"

A felhasználói kód most képes lesz nyitni a zárat.

Felhasználói kód törlése

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és **Tart** "3" - "3" "3" , 3 "3"

A felhasználói kód törlésre került; ha beüti a törölt kódot, a zár három sípoló hangot ad, de nem nyit ki.

Kód megváltoztatása (mesterkódé és a felhasználói kódé is)

MINDIG LEGALÁBB HÁROMSZOR ELLENŐRIZZE AZ ÚJ KÓDOT, MIELŐTT BECSUKNÁ A SZÉF AJTAJÁT!

1. módszer

Adatbevitel: 000000 "1" "1" , (a jelenlegi 6-számjegyű kód) "1" "1" , (az új 6-számjegyű kód) "1" "1" , (az új 6-számjegyű kód) "1" "1"

2. módszer

Üsse be 0 és **Tart** "1" - "1" "1" , (a jelenlegi 6-számjegyű kód) "1" "1" , (az új 6-számjegyű kód) "1" "1" , (az új 6-számjegyű kód) "1" "1"

A Menedzsment Reset kód (MRC) használata

Adatbevitel: 67*, (8-számjegyű reset kód) # "1" "1" "1" "1" "1" , (új 6-számjegyű mesterkód) # , (új 6-számjegyű mesterkód) # "1" "1" "1" + több

A billentyűzet 3db sípoló hangját követően a zár további sípoló hango(ka)t ad ki az MRC kód használata után, ahányszor az MRC-t használták (beleértve a jelen alkalmat is).

A billentyűzet sípoló hangjának ki/be kapcsolása

Adatbevitel: 78*, (6-számjegyű mesterkód) # "1" "1" "1" "1" "1" , aztán 0# "1" "1" "1" , 0# "1" "1" "1" a kikapcsolásért VAGY 1# "1" "1" "1" , 1# "1" "1" "1" a bekapcsolásért.

Elem ellenőrzése

Adatbevitel: 89* – egy sípoló hang a lemerülőben lévő elemet jelzi, két sípoló hang esetén még jó az elem. Az elemet ellenőrző hangjelzés után nyomjon megint *-ot, hogy visszaállítsa az elem ellenőrzést.

BASIC üzemmód megjegyzés: ha a zár nem reagál a gombok megnyomására és a billentyűzet piros LED-je 10 másodpercenként egyet villan, ez azt jelzi, a zár büntető időtartamban van. Semmilyen gombot se nyomjon meg legalább 3 percig, aztán próbálja újra a kódját.