

1. Nyissa ki az ajtót. (Az eredeti kód 123456. Az ujjlenyomat-adatbázis üres).

A. Használja az ujjlenyomatot az ajtó kinyitásához.

Tegye az ujját a szkenerre, ha helyes, akkor a széf kétszer sípol. Ellenkező esetben a széf háromszor sípol.

B. Használja a kódot az ajtó kinyitásához.

Érintse meg a gomb területét. Amikor a háttérvilágítás kigyullad, írja be a + '#' kódot. ha a kód helyes, a hangjelzés kétszer sípol. Ellenkező esetben a széf háromszor sípol.

C. Használjon kódot és ujjlenyomatot a széf nyitáshoz

Érintse meg a gomb területét. Ha a háttérvilágítás kigyullad, írja be a + '#' kódot. Ha a kód helyes, az ujjlenyomat-leolvasó kigyullad, majd tegye az ujját a szkenerre, ha helyes, akkor a széf kétszer sípol. Ellenkező esetben a széf háromszor sípol.

Csukja be az ajtót.

Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a „#” gombot, az ajtó bezáródik.

2. Az ujjlenyomat bevitele. Összesen 20 ujjlenyomat bevitele lehetséges

1. lépés: Ha az ajtó nyitva van, kattintson a borítás mögött található piros gombra, majd az ujjlenyomat-leolvasó felvillan.

2. lépés: Helyezze az ujját a szkenerre, vegye el az ujját, miután meghallotta a „sípoló hangot”.

3. lépés: Ismétlje meg a 2. lépést. Ha sikerült, akkor a zöld fény világít. Ha a piros lámpa világít, meg kell ismételnie az 1. és a 2. lépést.

3. Ujjlenyomat törlése

Ha az ajtó nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva 4 másodpercig a borítás mögött található piros gombot. Amikor a „du” hangot hallja, engedje fel a gombot, majd két hangjelzést hall, ebben az esetben az összes ujjlenyomat törlődik.

4. Jelszó beállítása

1. lépés: Érintse meg a gombot. Ha a háttérvilágítás felvillan, nyomja meg a „*” gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Amennyiben hallja a „du” hangot, ez azt jelenti, hogy belépett a beállítási módba.

2. lépés: Adja meg a régi vagy eredeti kódot, majd nyomja meg a „#” gombot, ha a kód helyes, a széf kétszer sípol. Ellenkező esetben háromszor sípol, majd kilép a beállítási kód üzemmódból.

3. lépés: Írjon be 6–12 számjegyű új kódot majd nyomja meg a „#” gombot, egy „sípolást” fog hallani, majd újra be kell írnia az új kódot és megnyomni a „#” gombot. Ha sikerrel járt, a széf kétszer sípol. Ellenkező esetben háromszor sípol, majd kilép a beállítási módból. Ezután meg kell ismételnie az 1. lépést a 3. lépésig a kód visszaállításához.

5. Nyitási mód kiválasztása

Két nyitási mód van: **1) kód VAGY ujjlenyomat 2) kód + ujjlenyomat**

Három lépés a nyitási mód megváltoztatásához:

1. Érintse meg a gomb területét, a háttérvilágítás kigyullad, tartsa nyomva a „*” gombot két másodpercig, majd hallja a „du” hangot.
2. Nyomja meg az '1', majd a '#' gombot a megerősítéshez.
3. Ha a jelenlegi mód **kód VAGY ujjlenyomat**, írja be a helyes kódot és nyomja meg a # gombot a megerősítéshez, akkor a széf kétszer sípol, vagyis a **kód + ujjlenyomat** mód sikeresen aktiválódott. Ha a jelenlegi mód **kód + ujjlenyomat**, írja be a helyes kódot, és nyomja meg egyszer a '#' gombot, egy sípolást hall, majd helyezze a regisztrált ujját a szkennerre, akkor két sípolást fog hallani, vagyis a **kód VAGY ujjlenyomat** mód sikeresen aktiválva lett.

6. Gyári beállítások visszaállítása

Ha az ajtó nyitva van, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 4 másodpercig, miután meghallotta a „du” -ot, tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, és két sípolást fog hallani. Ez azt jelenti, hogy a művelet sikeres volt. Az összes ujjlenyomatot törölték, és a jelszó „123456”, miközben a nyitási mód változatlan marad.

7. Fontos

1. Ha az akkumulátor lemerült. Az ajtó kinyitása után a hangjelző ötször sípol. Cserélje ki az elemeket.
2. Amikor az ajtó be van zárva, a vibrációs riasztás funkció bekapcsolásához nyomja meg a # gombot.
3. A jelszó helytelen beírása, vagy az ujjlenyomat háromszor hibás bevitelének ötször történő bevitele után a riasztást 1 percig hallja. A helyes kód vagy helyes ujjlenyomat bevitelekor a riasztás kikapcsol.
4. Az ajtón található precízen felheylezett matt buborékmentes védőfólia, a célja a gyártás során védje a magasfényű számtasztatúrát a sérülésektől. Ez a fólia eltávolítható!

