



Biztonsági előírások

SZÉF NAGYKER Biztonságtechnika Kft.

Magyarország, 7634 Pécs, Nagy Berki Út 5.

E-mail: info@szefnagyker.hu

Web: www.szefnagyker.hu

© 2025 SZÉF NAGYKER® - Minden jog fenntartva

Biztonsági előírások

A termékeket gondosan csomagolják, hogy megóvják azokat a sérülésektől. A csomagolás felnyitásakor óvatosan kell eljárni, mivel éles eszközök használata véletlenül károsíthatja a bútorokat.

Ha bármilyen sérülést észlel a terméken, ne kezdje el az összeszerelést, hanem azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy az eladóval a helyzet tisztázása érdekében.

Ha a termék vezetékeket vagy más elektromos elemeket tartalmaz, alaposan ellenőrizze azok állapotát. Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést észlel ezeken az alkatrészekben.

Javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését, mivel ez hasznos lehet a reklamációs eljárás során.

A bútorok kicsomagolás után ún. „új illatot” bocsáthatnak ki. Javasolt a helyiségek kiszellőztetése, ahol a bútorokat kicsomagolják és összeszerelik.

A termék könnyebb szállítása és összeszerelése érdekében ajánlott egy másik személy segítsége.

A terméket az útmutató szerint kell összeszerelni, kizárólag a mellékelt szerelőkészlet használatával. Az útmutatótól eltérő összeszerelés a termék felborulását és balesetet okozhat.

A terméket rendeltetésszerűen és a kialakításának megfelelően kell használni. Tilos a termék önálló módosítása és nem rendeltetésszerű használata.

A bútorokat száraz, zárt helyiségekben kell használni, amelyek védettek a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól és a közvetlen napfénytől. A helyiség hőmérséklete 10–35°C, a relatív páratartalom pedig 40–70% legyen.

Ne helyezze a bútorokat 1 méternél közelebb működő hőforrásokhoz (radiátorok, kályhák).

A bútorokat egyenletesen kell elhelyezni és vízszintbe állítani. A nem vízszintesen álló bútor billeghet, felborulhat vagy tárgyak eshetnek le róla. Javasolt a bútorokat a mellékelt szerelőkészlet segítségével a falhoz rögzíteni a felborulás és a sérülések elkerülése érdekében.

Ne lépje túl a gyártó által megadott maximális terhelhetőséget – ez a bútor károsodásához és a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet. Javasolt a tárgyak súlyát egyenletesen elosztani a polc felületén.

A szekrények polcainak összeszerelését az útmutató szerint kell elvégezni, eredeti fém kampók és műanyag rögzítők használatával.

Javasolt rendszeresen, legalább kéthavonta ellenőrizni a csavarok és szerelési elemek meghúzását. Ez kulcsfontosságú a biztonságos használat szempontjából.

Ha bármilyen meghibásodás vagy sérülés jelentkezik a terméken, azonnal hagyja abba a használatát az egészség vagy az élet veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy az eladóval eredeti alkatrészek beszerzése vagy hivatalos javítás céljából.

Függesztett bútorok esetén a fal szerkezetéhez megfelelő rögzítési módot kell választani. A nem megfelelő rögzítés a bútor leesését és súlyos sérüléseket okozhat.

Felelősségkizárás

A SZÉF NAGYKER® felhívja a figyelmet arra, hogy a termékek szakszerű összeszerelése és biztonságos használata a vásárló felelőssége. A szerelés során bekövetkező balesetekért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, valamint a termékben tárolt értékek elvesztéséért vagy sérüléséért a SZÉF NAGYKER® semmilyen felelősséget nem vállal.

A bútorok, szekrények és egyéb berendezések megfelelő rögzítése (pl. falhoz rögzítés) a balesetmegelőzés érdekében elengedhetetlen. Ennek elmulasztása esetén a használatból eredő minden kár – legyen az személyi sérülés, egészségkárosodás vagy anyagi kár – kizárólag a vásárlót terheli.

A vásárló köteles gondoskodni a biztonságos üzemeltetésről, használatról és megelőzni minden balesetet, sérülést és károsodást.

© 2025 SZÉF NAGYKER® – Minden jog fenntartva